

Problemen en oplossingen

Waar vind ik het wachtwoord voor draadloos internet (WIFI) terug?

Indien u een Fritz!Box router heeft, staat het als standaard ingestelde wachtwoord afgedrukt op de onderkant van de router onder "WLAN Network Key (WPA/WPA2)". U dient het wachtwoord in te geven zoals het daar staat vermeld, zonder spaties.

Let op: Indien u zelf het wachtwoord voor draadloos internet heeft gewijzigd, zal dit als standaard ingestelde wachtwoord niet meer geldig zijn. Bij een reset van de router naar fabrieksinstellingen, wordt dit wachtwoord wel automatisch opnieuw geldig.

Indien u een ander merk router heeft, vindt u het wachtwoord voor draadloos internet terug in de bijgeleverde handleiding.

Unieke FAQ ID: #1127

Auteur: Dennis

Laatst bijgewerkt:2011-12-19 15:33